


# OSUNARU 設定方法

## ① ログイン

「<https://control.osunaru.jp/customer/>」にアクセス、  
「ログインID」・「パスワード」を入力、「ログイン」を押す  
※ID・パスワードは梱包箱内カードに記載




(パスワード不明の方は、「パスワードを忘れた場合」から設定してください。)



## ② 連絡先設定

(通知を送りたい人の電話番号登録・変更ができます。)  
「≡」を押す → 「連絡先管理」を押す



新規登録の場合

「⊕新規追加」を押す

登録者名・国番号 (+81 日本)・電話番号を入力、  
「ボタンクリック設定」は「はい」にします  
「登録する」を押す



※変更の場合は、変更したい項目のみ入力してください。

※登録件数が5件に達している場合は、1件削除してから  
新規登録してください。

## ③ ボタン設定

(OSUNARU使用者の電話番号登録・変更、  
送りたいメッセージ内容登録・変更ができます。)  
「≡」を押す → 「ボタン設定」を押す



「メッセージテンプレート設定」は、ボタンを押したとき、登録した連絡先に流れる電話と SMS のメッセージです。

テンプレート 1・テンプレート 2・テンプレート 3 の各テンプレートに 30 文字以内でメッセージを入力します

「音声メッセージ設定」は「はい」にします。  
電話発信をしない場合は、「いいえ」にします。

「更新する」を押すと完了です。

※変更の場合は、変更したい項目のみ入力してください。

#### ④ パスワード変更

(ログイン時に必要なパスワードの変更ができます。)

「≡」を押す → 「パスワード変更」を押す



新規パスワード、確認用パスワードを入力し、  
「更新する」を押す

#### ⑤ ログアウト

設定、変更終了時は「ログアウト」を押す